



APPAREIL PHOTO NUMÉRIQUE

**COOLPIX  
3700**

*At the heart of the image*

Au cœur de l'image



**3,2 millions de pixels effectifs**

**Zoom-Nikkor optique 3x**

**Clips vidéo format et qualité TV**

**[www.nikon-coolpix.com](http://www.nikon-coolpix.com)**



**Un design épuré**



## **Une prise de vue de qualité**

**Cette nouvelle création Nikon, ultra-tendance,**

**tient dans la poche afin de vous suivre  
dans tous vos déplacements.**

**Le CoolPix 3700 vous ouvre les portes d'un  
nouveau mode d'expression.**

# Un nouveau regard sur le monde

Une conception et des fonctions innovantes

Un boîtier ergonomique en aluminium


Le savoir-faire technologique Nikon



## Une optique adaptée pour des résultats fabuleux



Un capteur DTC haute-définition, un nouvel algorithme de traitement des images et de nombreuses autres technologies Nikon garantissent à vos images des couleurs vives et une clarté étonnante. Que vous les partagiez avec votre entourage ou que vous les imprimiez, vous serez fier des images que vous aurez capturées.





La supériorité et la précision exceptionnelle du Zoom-Nikkor optique 3x apparaissent très clairement lorsque la fonction de mise au point est sollicitée. Ainsi, vous aurez le plaisir de découvrir que le nouveau regard que vous portez sur le monde est restitué à la perfection.

### Une vie en détails

Profitez de l'étonnante précision du mode Gros Plan. La fonction macro permet quant à elle de vous rapprocher jusqu'à 4 cm du sujet afin de capturer les détails les plus infimes. Le CoolPix 3700 vous convie ainsi à une exploration passionnante du monde de la macro-photographie.



### Un mode pour tous les styles

Saisissez l'instant comme vous l'imaginez grâce aux quinze modes Scène. Il vous suffit de sélectionner le mode correspondant le mieux à la situation et de déclencher. Vous obtenez alors des résultats spectaculaires rapidement et sans la moindre difficulté !

Avec l'aimable autorisation de AMIUM



Portrait



Musée




Fête/Intérieur



Paysage



Contre-jour



Paysage de nuit

### Visez, déclenchez, admirez

Immédiatement après sa mise sous tension, le CoolPix 3700 est prêt au déclenchement. Son autofocus multi-zone très précis fige le sujet en un clin d'œil. Son obturateur particulièrement rapide se repositionne pour la prise de vue suivante en moins d'une seconde. Quels que soient le moment et les conditions, la prise de vue est un pur instant de bonheur avec le CoolPix 3700.

# Des univers inconnus à portée de main

Grâce à un design ergonomique,  
un fonctionnement simple et un moniteur  
ACL 1,5 pouce haute-définition,  
appropriiez-vous le monde  
qui vous entoure.



## Parce que ce monde est en constante évolution

Avec la prise de vue en continu, capturez jusqu'à 2,5 vues par seconde\* et saisissez toute l'action et la spontanéité de l'instant.

(\*Jusqu'à 3 images ; Taille d'image : Elevée)




## Soyez maître du temps

La fonction de prise de vue à intervalles réguliers du CoolPix 3700 ouvre la voie à de nouvelles expériences. Accélérez l'évolution de la nature pour apprécier en quelques secondes un coucher de soleil sensationnel ou saisissez l'enthousiasme d'une fête grâce à un clip vidéo dynamique.



## Tournez vos propres clips vidéo au format TV

Créez vos propres clips vidéo avec une définition TV (640 x 480 pixels). Filmez à une cadence de 30 vues par seconde, avec le son, grâce à un nouveau capteur DTC qui garantit une qualité d'image et une netteté maximales. Et quelle que soit la durée de la scène, la nouvelle technologie d'enregistrement en temps réel (« streaming ») vous permet de stocker, sur la carte mémoire SD\* de l'appareil photo, des clips vidéo d'une durée exceptionnellement longue. (\* La durée des clips varie en fonction de la marque de la carte mémoire SD)



## Le pouvoir de la voix

Réalisez jusqu'à 5 heures\* d'enregistrements audio et réécoutez-les via le haut-parleur intégré de l'appareil photo. Vous pouvez aussi enregistrer des commentaires vocaux jusqu'à 20 secondes et les associer à chacune des images capturées. De plus, n'oubliez pas d'expérimenter la fonction de déclenchement par reconnaissance vocale, incorporée pour la première fois à un appareil Nikon.

(\* avec une carte SD 256 Mo ou une carte mémoire SD de plus grande capacité)

## Un monde sur mesure pour un plaisir encore plus intense

Réglez l'heure quel que soit le pays où vous vous trouvez, simplement en sélectionnant le fuseau horaire local à partir de l'écran d'affichage de la mappemonde. Choisissez votre photo préférée comme écran d'accueil personnalisé, et associez-la à l'un des trois sons de déclenchement intégrés.

Parmi les autres fonctions, vous trouverez l'impression de la date, l'impression directe, et de nombreuses options de visualisation du diaporama.

## Un logiciel complet et convivial : Nikon View

Nikon View est un logiciel simple et polyvalent qui vous permet de transférer vos photos de l'appareil vers l'ordinateur, de les modifier, de les envoyer par e-mail, de les imprimer grâce à de multiples options de mises en page et de tailles. Nikon View permet également d'éliminer l'effet « yeux rouges », d'un simple clic.



# Caractéristiques de l'appareil photo numérique Nikon CoolPix 3700

<b>Type :</b>	Appareil photo numérique compact
<b>Pixels effectifs :</b>	3,2 millions
<b>Capteur DTC :</b>	type 1/2,7 pouce (au total : 3,34 millions de pixels)
<b>Taille d'image :</b>	Elevée (2048 x 1536), Normale (2048 x 1536), Normale (1600 x 1200), Ecran PC (1024 x 768), Ecran TV (640 x 480)
<b>Objectif :</b>	Zoom-Nikkor 3x ; f=5,4 à 16,2mm (équivalent à 35-105mm en format 24x36) ; zoom numérique jusqu'à 4x
<b>Moniteur :</b>	ACL TFT ultra transmissif 1,5", 134 000 pixels avec réglage de luminosité
<b>Support d'enregistrement :</b>	Carte mémoire SD (non compatible avec la MultiMediaCard)
<b>Illuminateur d'assistance AF :</b>	Se déclenche automatiquement dans des conditions de lumière faible
<b>Modes de prise de vue :</b>	Auto ; modes Scène (Portrait, Fête/Intérieur, Portrait de nuit, Plage/Neige, Paysage, Coucher de soleil, Musée, Feux d'artifice, Gros plan, Reproduction, Contre-jour, Panorama assisté, Sports, Aurore/Crépuscule, Paysage de nuit) ; manuel, impression date, sélecteur de meilleure image et netteté ; retardateur (3 s, 10 s, déclenchement par reconnaissance vocale) ; mémo vocal, enregistrement audio
<b>Modes d'acquisition :</b>	Vue par vue, Continu H (2,5 vps) / L (1,5 vps), Planche 16 vues (16 vues en format 1/16), Prise de vue à intervalles réguliers
<b>Nombre de vues :</b>	Clip vidéo : Clip TV (640) à 30 vps ou 15 vps, Clip vidéo (320) à 30 vps ou 15 vps, Clip vidéo (160) à 15 vps, Clip N/B (320), Clip sépia (320), Clip/intervalles (640) à 30 vps
<b>Durée des clips :</b>	(avec carte mémoire SD 16 Mo) : Elevée (2048*) : environ 9, Normale (2048) : environ 17
<b>Flash intégré :</b>	(avec carte mémoire SD 16 Mo) : Clip TV (640*) : environ 10 s, Clip TV (640) : environ 25 s
<b>Interface :</b>	Plage de portée : environ 0,4 à 3,0m (grand-angle), environ 0,4 à 1,7m (télé) ; système de flash par capteur ; modes flash : Flash auto, Atténuation des yeux rouges, Flash annulé (désactivé), Flash imposé, Synchro lente
<b>Autonomie :</b>	USB
<b>Alimentation :</b>	Environ 200 images avec l'accumulateur EN-EL5 lors de l'utilisation du moniteur ACL
<b>Dimensions (L x H x E) :</b>	Accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5, pile lithium CP1 (optionnelle), adaptateur secteur EH-62A (optionnel)
<b>Poids :</b>	Environ 95,5 x 50,0 x 31,0 mm
<b>Accessoires fournis :</b>	Environ 130g (sans l'accumulateur ni la carte mémoire)
	Carte mémoire SD 16 Mo, accumulateur Li-ion rechargeable EN-EL5, chargeur d'accumulateur MH-61, câble USB, câble A/V, CD-ROM Nikon View, CD-ROM Adobe Photoshop Elements 2, œilleton de viseur, dragonne, housse de protection CS-CP51
<b>Accessoires optionnels :</b>	Adaptateur secteur EH-62A, étui CS-CP17
<b>Configuration système requise pour Nikon View</b>	

<b>Macintosh</b>	<p><b>Système d'exploitation</b> Mac® OS 9.0-9.2, Mac® OS X (10.1.3 ou version ultérieure)</p> <p><b>Modèle</b> iMac™, iMac™ DV, Power Macintosh® G3 (Bleu &amp; Blanc), Power Mac™ G4 ou ultérieure ; iBook™, PowerBook® G3 ou ultérieure (uniquement les modèles avec port USB intégré)</p> <p><b>Mémoire vive</b> 64 Mo ou plus recommandés</p> <p><b>Disque dur</b> 60 Mo nécessaires pour l'installation avec un supplément de mémoire correspondant à deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo + 10 Mo lors de l'utilisation de Nikon View.</p> <p><b>Ecran</b> 800 x 600 avec couleur sur 16 bits (24 ou 32 bits recommandés)</p> <p><b>Divers</b> Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation</p>
<b>Windows</b>	<p><b>Système d'exploitation</b> Versions pré-installées de Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professionnel, Windows® XP Edition Familiale, Windows® XP Professionnel</p> <p><b>Modèles</b> Uniquement les modèles avec port USB intégré</p> <p><b>Processeur</b> Pentium® 300MHz ou supérieur</p> <p><b>Mémoire vive</b> 64 Mo ou plus recommandés</p> <p><b>Disque dur</b> 60 Mo nécessaires pour l'installation, avec un supplément de mémoire correspondant à deux fois la capacité de la carte mémoire de l'appareil photo + 10 Mo lors de l'utilisation de Nikon View.</p> <p><b>Ecran</b> 800 x 600 avec couleur sur 16 bits (24 ou 32 bits recommandés)</p> <p><b>Divers</b> Lecteur de CD-ROM nécessaire pour l'installation</p>

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Macintosh® et QuickTime® sont des marques déposées ou commerciales d'Apple Computer Inc. aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. Pixology IRISS est une marque commerciale de Pixology Ltd. Le logo SD est une marque commerciale. PictBridge est une marque commerciale. Les produits et les noms de marque sont des marques commerciales ou marques déposées de leur détenteur respectif.

Les images des écrans ACL ou autres moniteurs, présentées dans cette brochure, sont simulées.

Les caractéristiques et les équipements sont sujets à modification sans notification préalable ni obligation de la part du fabricant.

©2003 NIKON CORPORATION



 <b>AVERTISSEMENT</b>	POUR UTILISER CORRECTEMENT VOTRE EQUIPEMENT, IL EST INDISPENSABLE DE LIRE ATTENTIVEMENT SON MODE D'EMPLOI AVANT DE VOUS EN SERVIR. CERTAINS DOCUMENTS SONT UNIQUEMENT DISPONIBLES SUR CD-ROM.
---	---



Nikon France S.A., 191, rue du Marché Rollay, 94504 Champigny-Sur-Marne Cedex, Tél: (1)-45164516 (Photo), [www.nikon.fr](http://www.nikon.fr)  
 N.V. H De Beukelaer & Co. S.A., S.A.Boomsesteenweg 77, B-2630 Aartselaar, Tel: (3)-870-5900, [www.nikon.be](http://www.nikon.be)  
 Nikon AG, Im Hanselmaai 10, CH-8132 Egg, Zurich, Switzerland, Tel: +41-(0)-43-277-2700, [www.nikon.ch](http://www.nikon.ch)  
 Nikon Canada Inc., 1366 Aerowood Drive, Mississauga, Ontario, L4W 1C1, Canada, Tel: (905)-6259910  
**NIKON CORPORATION**  
 Fuji Bldg., 2-3, Marunouchi 3-chome,  
 Chiyoda-ku, Tokyo100-8331, Japan  
[www.nikon-image.com/eng/](http://www.nikon-image.com/eng/)